
THAI

SAMSUNG

คู่มือการใช้งาน



ตู้เย็นซัมซุง


กรุณาอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดเพื่อท่านจะได้ใช้ตู้เย็นของท่านอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุด.

DA99-00478G REV(0.1)


ข้อควรระวัง

THA


กรุณาอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความปลอดภัยในการใช้งาน คู่มือเล่มนี้ควรเก็บรักษาไว้เพื่อประกอบการใช้งานอันจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต




หากตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งทำงานผิดปกติหรือเกิดความเสียหายให้ท่านถอดปลั๊กไฟและติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน เมื่อสายไฟชำรุดให้เรียกช่างมาบริการเปลี่ยนสายไฟโดยใช้สายไฟมาตรฐาน
ควรทำการติดตั้งอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนทำการเสียบปลั๊ก



อย่าวางตู้เย็นตากแดด
ควรตั้งตู้เย็นให้ห่างจากเครื่องกำเนิดความร้อน เช่น หม้อหุงข้าว เครื่องทำความร้อน และควรตั้งให้ห่างจากแสงแดด




เพื่อความปลอดภัย
อย่าให้มีน้ำเปียกด้านหลังเครื่อง เพราะจะทำให้ฉนวนไฟฟ้าของตู้เย็นเสียหายหรือไฟฟ้าลัดวงจรได้




อย่าให้เด็ก
- เล่นในบริเวณรอบๆ ตู้เย็น
- ห้อยโหนประตูตู้เย็น

เพราะตู้เย็นจะล้มทับหรือเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้

เด็กๆควรหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ต่างๆ หรือให้อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด



อย่าเปิดประตูตู้เย็นนานเกินควร เพราะจะทำให้ลดประสิทธิภาพการทำงานของตู้เย็นและเปลืองไฟอีกด้วยเมื่อปิดประตูตู้เย็นปิดให้สนิทแน่นอนทุกครั้ง



อย่าเก็บสารระเหยไวไฟไว้ในตู้เย็น หากใส่เบนซิน แอลกอฮอล์หรือ น้ำมันเชื้อเพลิงในตู้เย็นอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการระเบิดได้อย่าฉีดพ่นสารเคมีไวไฟใกล้บริเวณตู้เย็น อาจทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้



สารบัญ

- ข้อควรระวัง 2
  - ลักษณะเด่น 4
  - รายละเอียด 4
- การติดตั้ง
  - สถานที่ตั้งเครื่องตู้เย็น 5
  - การต่อสายดิน 5
  - ข้อปฏิบัติก่อนการใช้งาน 6
  - การตั้งระดับตู้เย็น 6
  - การจัดส่วนประกอบต่าง ๆ 7
- การใช้งานช่องแช่เย็น
  - การควบคุมอุณหภูมิห้องแช่เย็น 8
  - การใส่อาหารในห้องแช่เย็น 8
  - วิธีใช้ห้องแช่เย็นจัด (เฉพาะรุ่น) 9
  - ชั้นวางของอเนกประสงค์ 9
  - วิธีใช้กล่องใส่ผักและผลไม้ 9
- การใช้งานช่องแช่แข็ง
  - การควบคุมอุณหภูมิช่องแช่แข็ง 10
  - การเก็บอาหารในช่องแช่แข็ง 10
  - วิธีทำน้ำแข็ง 11
- การดูแลรักษาเครื่องตู้เย็น
  - วิธีทำความสะอาดตู้เย็น/แช่แข็ง 12
  - การเปลี่ยนหลอดไฟ 13
  - การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 14
- รายละเอียดและและส่วนประกอบต่าง ๆ 15

THA

ลักษณะเด่น

ตู้เย็นของท่านมีลักษณะเด่นหลายอย่างที่ท่านสามารถเลือกใช้ได้ในการเก็บรักษาอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ

ลักษณะเด่น	รายละเอียด
ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ	ตู้เย็นรุ่นนี้มีระบบละลายน้ำแข็งในช่องแช่แข็งโดยอัตโนมัติเกล็ดน้ำแข็งที่รวมตัวจากความชื้นในอากาศจะจับตัวใต้ช่องแช่แข็งและถูกละลายโดยระบบละลายน้ำแขงอัตโนมัติ น้ำที่ละลายจากช่องน้ำแข็งจะไหลไปที่ถาดรองของเครื่องและถูกทำให้ระเหยไปเองโดยระบบอัตโนมัติของเครื่อง
อุปกรณ์กำจัดกลิ่นอุลตราไวโอเลต (เฉพาะรุ่น)	อุปกรณ์กำจัดกลิ่นอุลตราไวโอเลตเป็นระบบระบายอากาศเพื่อกำจัดกลิ่นที่เกิดจากอาหารภายในตู้เย็นและฆ่าเชื้อหรือหยุดการเจริญเติบโตของเชื้อ อุปกรณ์กำจัดกลิ่นอุลตราไวโอเลตเป็นระบบอัตโนมัติติดตั้งอยู่ใกล้เครื่องทำความเย็นจึงไม่จำเป็นต้องควบคุม
ช่องแช่เย็นจัด (เฉพาะรุ่น)	ช่องแช่เย็นจัดจะทำให้ผิวพื้นอาหารแข็งตัวเพื่อทำให้ : ◆ เก็บรักษารสชาติของอาหารได้นาน ◆ เก็บรักษาความสดได้นาน
ชั้นวางของและกล่องที่ปรับระดับได้และส่วนประกอบต่าง ๆ	ภายในช่องแช่เย็น/ช่องแช่แข็งสามารถปรับระดับได้ตามความต้องการและปริมาณอาหารที่จะใส่และช่องวางขวดน้ำและเครื่องดื่มที่ใหญ่เป็นพิเศษซึ่ง อยู่ส่วนล่างของประตูตู้เย็นสะดวกในการแช่น้ำและเครื่องดื่มให้เย็น

รายละเอียดตามรุ่น

หมายเลขรุ่น : ______________

ประเภท : ______________

วันที่ซื้อสินค้า : ______________

ข้อแนะนำ

เครื่องตู้เย็นรุ่นนี้ออกแบบสำหรับการใช้งานภายในบ้าน หากมีจุดประสงค์ที่จะใช้ในร้านหรือโรงงาน ควรสอบความเหมาะสมตามปัจจัยต่าง ๆ ก่อนนำไปใช้งาน

คู่มือการใช้งานเล่มนี้ใช้รวมกันกับหลายรุ่นหลายประเภทได้ อาจมีข้อแตกต่างที่สำคัญเมื่อเครื่องตู้เย็นของท่านมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้

- *ช่องแช่เย็นจัด / ชั้นวางของอเนกประสงค์*
- *ชั้นวางของ คริสตัล / ลวด / ชั้นวางของใส*
- *อุปกรณ์กำจัดกลิ่น*
- *เครื่องทำน้ำแข็งทวิคูณ*
- *ที่กั้นแยกกล่องใส่ผักและผลไม้ ที่ล็อคขวดน้ำ กล่องใส่นม ช่องใส่ไวน์ กุญแจล็อค*
- *ไฟส่องภายในห้องแช่แข็ง*


ประเภท	รุ่น	มือจับ
A	SR-40NMA, SR-44NMA	แบบแท่ง
B	SR-40NMB, SR-44NMB	ประเภทฝังในตัว
C	SR-40RMB, SR-44RMB	ประเภทย้ายด้านซ้ายขวา

*ข้อมูลของข้างบนนี้สำหรับประเภท **B** เป็นหลัก ตู้เย็นของท่านจึงอาจแตกต่างไปในรายละเอียดก็ได้*


สถานที่ตั้งตู้เย็น

THA


ควรคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่างเมื่อติดตั้งตู้เย็นดังต่อไปนี้




เลือกสถานที่ตั้งที่เป็นพื้นราบสม่ำเสมอปรับระดับของตู้เย็นหากจำเป็นโดยอ้างอิงจากหน้า 6




ควรตั้งตู้เย็นให้ห่างจากเครื่องกำเนิดความร้อน เช่น หม้อหุงข้าว เครื่องทำความร้อน และควรตั้งให้ห่างจากแสงแดด



ควรตั้งตู้เย็นในห้องที่มีอุณหภูมิปกติ อย่าตั้งในที่เปียกชื้น



เลือกสถานที่ตั้งตู้เย็นที่เปิดประตูตู้เย็นได้สะดวกไม่มีอุปสรรคขัดขวาง



ควรตั้งตู้เย็นให้ห่างจากผนังและเพดาน


- ประมาณ 50มม. (2 นิ้ว) จากผนัง
- ประมาณ 300มม. (12นิ้ว) จากเพดาน

การต่อสายดิน

เพื่อความปลอดภัยของท่านและครอบครัว :

- *เสียบปลั๊กที่เต้าเสียบที่ใช้กับความดันไฟฟ้าที่เหมาะสมตามคำแนะนำซึ่งติดอยู่ด้านหลังของตู้เย็น*
- *ควรต่อสายดินจากตู้เย็น (ไม่ควรต่อสายดินเข้ากับสายโทรศัพท์หรือท่อก๊าซ)*

ปลั๊กตัวเมียติดผนังควรมีสายดินเช่นเดียวกันเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟรั่ว ให้ช่างไฟฟ้าผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้วหากไม่มีสายดินควรเปลี่ยนเป็นของที่มีสายดินที่เหมาะสมกับความดันไฟฟ้า







หากสายไฟเกิดการชำรุด ควรหาซื้อสายใหม่ โดยให้ช่างผู้ชำนาญของศูนย์บริการติดตั้งให้เท่านั้น


ในกรณีที่ไม่มีสายดินอยู่ในสายไฟของตู้เย็น

- ต่อสายดิน (สีเหลืองหรือเขียว) โดยด้านหนึ่งต่อกับตะปูควงสายดินและอีกด้านหนึ่งต่อกับท่อเหล็กหรือท่อทองแดงเช่นท่อน้ำประปา



ข้อปฏิบัติก่อนการใช้งาน







เมื่อท่านเลือกสถานที่ตั้งตู้เย็นและเช็คการต่อสายดินเสร็จเรียบร้อยแล้วดำเนินการต่อไปดังนี้

1	ปลั๊กไฟตู้เย็นต้องยังไม่เสียบที่เต้าเสียบ
2	ทำความสะอาดตู้เย็นโดยใช้ผ้านุ่มเช็ดคราบที่อยู่ภายในและภายนอกตู้เย็น
3	ตั้งตู้เย็นให้เรียบร้อยก่อนหนึ่งชั่วโมงที่จะเสียบปลั๊กไฟ
4	เสียบปลั๊กไฟที่เต้าเสียบ
5	ตั้งอุณหภูมิของตู้เย็น/แช่แข็ง รายละเอียดอ้างอิงจากหน้า 8 และหน้า 10
6	รอประมาณ 2–3 ชั่วโมงเพื่อให้อุณหภูมิเย็นลงจนถึงระดับความเย็นที่ตั้งไว้ แล้วจึงเริ่มแช่อาหารลงในช่องแช่แข็ง

การตั้งระดับตู้เย็น





คุณสามารถปรับระดับขาตู้เย็นได้ในกรณีที่พื้นเรียบไม่สม่ำเสมอกัน

หากตู้เย็นตั้งอยู่บนพื้นที่เอียงไปทาง...	ควรปรับ
ซ้าย	หมุนปรับขาตั้งซ้ายแบบทวนเข็มนาฬิกาจนได้ระดับ
ขวา	หมุนปรับขาตั้งขวาแบบทวนเข็มนาฬิกาจนได้ระดับ

การจัดส่วนประกอบต่าง ๆ


ชั้นวางของและอุปกรณ์ต่าง ๆ
สามารถปรับระดับได้เพื่อการใช้งานโดยสะดวก


การเปลี่ยนตำแหน่ง	การปฏิบัติ
ชั้นวางของคริสตัล	◆ ดึงชั้นวางของออกมาข้างหน้าจนสุด ◆ ยกส่วนหน้าชั้นวางของแล้วดึงออกมาอีก ◆ ใส่ชั้นว่างของที่ตำแหน่งใหม่และผลักให้เข้าที่
ชั้นวางของแบบตระแกรง	◆ ยกส่วนหน้าชั้นวางของ ◆ ดึงออกมาข้างหน้า ◆ ใส่ชั้นว่างของที่ตำแหน่งใหม่และผลักให้เข้าที่
ช่องใส่ของที่ปรับได้ในประตูตู้เย็น	◆ ดึงกล่องขึ้นจนสุด ◆ นำกล่องออกมาจากประตูตู้เย็น ◆ วางกล่องบนตำแหน่งใหม่ ◆ กดกล่องให้เข้าที่


ตัวอย่างการจัดห้องแช่เย็น


ชิ้นส่วน	สิ่งที่เก็บรักษา
ชั้นวางของบน	ของหวาน
ห้องแช่เย็นจัด	เนื้อและปลา
ชั้นวางของล่าง	อาหารที่จะนำไปปรุง
กล่องใส่ผักและผลไม้	ผักและผลไม้
กล่องที่ปรับได้	นมแข็ง, นมเนย
ช่องใส่น้ำขวดและเครื่องดื่ม	นมสด, น้ำโซดาและเครื่องดื่มต่าง ๆ

THA










THA

การควบคุมอุณหภูมิช่องแช่เย็น



เมื่อตั้งอุณหภูมิของห้องแช่เย็นควรพิจารณาข้อต่อไปนี้ :
- *ปริมาณอาหารที่จะเก็บรักษา*
- *อุณหภูมิห้องที่ตู้เย็นติดตั้งอยู่*

ปริมาณอาหาร	อุณหภูมิที่ควรตั้ง
ปริมาณมาก (เต็มช่องแช่เย็น)	COLDER
ปริมาณปานกลาง	ระหว่าง COLDER กับ COLD
ปริมาณน้อย (ช่องแช่เย็นส่วนใหญ่ว่าง)	COLD

➢ ให้ปรับปุ่มควบคุมอุณหภูมิเล็กน้อยไปที่ตำแหน่งเหมาะสม ในกรณีที่อุณหภูมของห้องที่ตู้เย็นติดตั้งไว้เย็นหรือร้อนเกินไปหากอุณหภูมิในห้องต่ำให้ปรับปุ่มควบคุมอุณหภูมิไปที่ตำแหน่ง COLD

➢ ในฤดูร้อน เมื่อปริมาณอาหารมากและอุณหภูมิห้องแช่แข็งไม่เพียงพอ ให้ปรับปุ่มควบคุมอุณหภูมิของห้องแช่แข็งไปที่ “แช่เย็นรวดเร็ว” และปรับปุ่มควบคุมอุณหภูมิของห้องแช่เย็นไปที่ 6-7. หากปรับปุ่มควบคุมอุณหภูมิของห้องแช่แข็งไปที่ “แช่แข็งรวดเร็ว” อุณหภูมิห้องแช่แข็งจะไม่เพียงพอ

การเก็บอาหารในช่องแช่เย็น




ข้อแนะนำในการเก็บอาหารในช่องแช่เย็น


1	เก็บอาหารในภาชนะที่มีฝาปิด หรือ ห่อไว้ด้วยพลาสติกสำหรับห่ออาหารให้เรียบร้อยเพื่อ : ◆ ป้องกันอาหารไม่แห้ง ◆ ไม่ให้กลิ่นอาหารซึมเข้ากับอาหารอื่น
2	อย่านำอาหารที่มีความร้อนแช่ในตู้เย็นทันที ควรรอให้เย็นลงก่อน
3	อย่าใส่อาหารในตู้เย็นมากจนเกินไป ควรเหลือพื้นที่ว่างไว้บ้าง เพื่อความสะดวกต่อการถ่ายเทความเย็น
4	ควรเหลือช่องว่างไว้บ้างบริเวณที่มีปุ่มควบคุมอุณหภูมิ เพื่อความสะดวกต่อการปรับปุ่มควบคุมอุณหภูมิช่องแช่เย็น
5	ผักและผลไม้ที่ล้างแล้วต้องให้แห้งก่อนใส่กล่องใส่ผักและผลไม้

วิธีใช้ช่องแช่เย็นจัด (เฉพาะรุ่น)

ห้องแช่เย็นจัดทำให้เฉพาะผิวพื้นอาหารแข็งตัวเพื่อทำให้:
- *รักษารสชาติอาหารได้นาน*
- *รักษาความสดไว้นาน*

ใช้ช่องแช่เย็นจัดเพื่อเก็บรักษานมเนย เนื้อ ปลาและอาหารแช่แข็งที่จะนำไปปรุงอาหารโดยเร็ว







ถ้าต้องการ	การปฏิบัติ
เปิดช่องแช่เย็นจัด	ดึงช่องแช่เย็นจัดออกมาข้างหน้า ผลที่ได้ : ◆ ช่องแช่เย็นจัดเลื่อนออกมาข้างหน้าให้ใช้สะดวก ◆ ฝาปิดถูกเปิดโดยอัตโนมัติ
ปิดช่องแช่เย็นจัด	ดันห้องแช่เย็นจัดให้เลื่อนเข้าถึงที่สุด ผลที่ได้ : ◆ ฝาปิดถูกปิดโดยอัตโนมัติ

ชั้นวางของอเนกประสงค์

ท่านสามารถใช้ชั้นวางของอเนกประสงค์เป็นช่องแช่เย็นจัดหรือกล่องใส่ผักและผลไม้ก็ได้โดยเปลี่ยนตำแหน่งของชั้นวางของอเนกประสงค์
- *ใช้เป็นห้องแช่เย็นจัด:*
  เมื่อชั้นวางของอเนกประสงค์อยู่ที่ตำแหน่งบนชั้นวางของบนสุด
- *ใช้เป็นกล่องใส่ผักและผลไม้ (ปรับความชื้นได้) :*
  เมื่อชั้นวางของอเนกประสงค์อยู่ที่ตำแหน่งระหว่างฝาปิดกล่องใส่ผักและผลไม้กับกล่องใส่ผักและผลไม้
  (ฝาปิดกล่องใส่ผักและผลไม้ต้องอยู่บนอีกหนึ่งขั้น)






วิธีใช้กล่องใส่ผักและผลไม้

กล่องใส่ผักและผลไม้จะคงรักษาความชื้นและความสดของผักและผลไม้โดย :
- *ป้องกันผักและผลไม้จากลมเย็นโดยตรง*
- *คงรักษาความชื้นที่เพียงพอไม่ให้ผักและผลไม้แห้ง*
- *เก็บรักษาโดยแยกผักกับผลไม้ได้เนื่องจากมีที่กั้นแยก (เฉพาะรุ่น)*

☛ ผลไม้ของเมืองร้อนไม่ควรเก็บรักษาในกล่องใส่ผักและผลไม้ (กล้วย,สับปะรด ฯลฯ) : ผลไม้อาจถูกทำลายและเสียรสชาติได้






ถ้าต้องการ	การปฏิบัติ
เปิดกล่องใส่ผักและผลไม้	ดึงออกมาข้างหน้า
ปิดกล่องใส่ผักและผลไม้	ผลักเข้าไปข้างหลัง

THA

การควบคุมอุณหภูมิช่องแช่แข็ง




เมื่อตั้งอุณหภูมิของช่องแช่แข็งควรพิจารณาดังต่อไปนี้:


- *ปริมาณอาหารที่จะเก็บรักษา*
- *อุณหภูมิห้องที่ติดตั้งตู้เย็นอยู่*

ปริมาณอาหาร	อุณหภูมิที่ควรตั้ง
ปริมาณมาก (เต็มห้องแช่แข็ง)	QUICK FREEZING
ปริมาณปานกลาง	NORMAL
ปริมาณน้อย (ห้องแช่แข็งส่วนใหญ่ว่าง) หรือแช่เย็นรวดเร็วในช่องแช่เย็นจัด	QUICK COOLING
ถ้าอุณหภูมิภายนอกต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส ควรปรับระบบในช่องแช่แข็งให้อยู่ในโหมด “Winter”	WINTER

➢ ให้ปรับปุ่มควบคุมอุณหภูมิเล็กน้อยไปที่ตำแหน่งเหมาะสม ในกรณีที่อุณหภูมิของห้องที่ตู้เย็นติดตั้งไว้เย็นหรือร้อนเกินไป

การใส่อาหารในช่องแช่แข็ง





เวลาใส่อาหารในช่องแช่แข็งให้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้


1. เก็บอาหารเป็นชิ้นเล็ก ๆ หรือปริมาณน้อย และละลายอาหารตามปริมาณที่ต้องการเมื่อนำไปปรุงอาหาร
2. อย่านำอาหารที่แช่แข็งแล้วละลายมาแช่แข็งซ้ำอีก
3. อาหารที่จะแช่แข็งใส่ลงในภาชนะพลาสติกที่มีฝาปิดแน่นหนา หรือใส่ลงในถุงพลาสติกเก็บอาหารและเอาลมในถุงออกจนหมด
4. สำหรับอาหารประเภทที่แช่แข็งแล้วเก็บรักษาต่อในห้องแช่แข็งได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
5. อย่าวางอาหารบนช่องดูดความเย็น
6. ควรเหลือช่องว่างไว้บ้างบริเวณที่มีปุ่มควบคุมอุณหภูมิ เพื่อความสะดวกต่อการปรับปุ่มควบคุมอุณหภูมิห้องแช่แข็ง
7. ไม่ควรเปิดประตูช่องแช่แข็งนานเกินไปและควรปิดให้สนิททุกครั้ง

วิธีทำน้ำแข็ง (เฉพาะรุ่น)

THA

ถาดทำน้ำแข็งแบบบิด

วิธีทำน้ำแข็ง




1 ดึงถาดน้ำแข็งออกมาข้างหน้า


2 ใส่น้ำในถาดทำน้ำแข็งตามระดับน้ำ

3 ใส่ถาดน้ำแข็งเข้าไปที่เดิม ระวังไม่ให้น้ำล้น

4 รอน้ำแข็งตัวเป็นน้ำแข็ง
<u>เวลาที่ใช้ :</u> การทำน้ำแข็งจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง
โดยใช้ระดับอุณหภูมิ "แช่แข็งรวดเร็ว"



วิธีเก็บน้ำแข็ง



1 เมื่อได้น้ำแข็งแล้ว ให้กล่องเก็บน้ำแข็งอยู่ใต้ถาดทำน้ำแข็ง


2 จับลูกบิดให้แน่นแล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาเล็กน้อย
<u>ผลที่ได้ :</u> น้ำแข็งตกลงไปในกล่องเก็บน้ำแข็ง

3 หากจำเป็นทำขั้นตอนที่ ๒ซ้ำอีกครั้งต่ออีกด้านหนึ่งของถาดน้ำแข็ง

4 นำกล่องเก็บน้ำแข็งออกมาโดย :
- ยกกล่องขึ้นอย่างเบา ๆ
- ดึงกล่องออกมา

ถาดทำน้ำแข็งแบบเลื่อน


วิธีทำน้ำแข็ง



1 ดึงถาดน้ำแข็งออกมาข้างหน้า


2 ใส่น้ำในถาดทำน้ำแข็งตามระดับน้ำ

3 ใส่ถาดน้ำแข็งเข้าไปที่ใต้หรือบนบนชั้นวางของ




วิธีเก็บน้ำแข็ง


นำถาดน้ำแข็งออกมาแล้วจับปลายถาดและหมุนเบา ๆ





วิธีทำความสะอาดตู้เย็น/ช่องแช่แข็ง


THA











ส่วนต่าง ๆ ของตู้เย็นดังต่อไปนี้ควรทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

- *ผิวพื้นด้านนอกและด้านใน*
- *ประตูและยางกันกระแทก*
- *ชิ้นส่วนประกอบ (ชั้นวางของ กล่อง และถาดน้ำแข็ง)*

☛ ควรทำให้ :

- ยางกันกระแทกสะอาด
- ประตูปิด

---

1 ถอดปลั๊กออกก่อนทำความสะอาดทุกครั้ง หากถอดปลั๊กออกไม่ได้ ควรระวังสิ่งของที่มีความเปียกชื้น เช่น ฟองน้ำหรือเสื้อผ้าตอนทำความสะอาดในบริเวณ :

- หลอดไฟส่องภายใน
- ปุ่มควบคุมอุณหภูมิ

2 ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำอุ่นผสมผงซักฟอกแล้วเช็ดด้านนอกแล้วใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดให้สะอาดและให้แห้ง

3 ถ้าจำเป็นถอดชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ ออก (รายละเอียดอ้างอิง จากหน้า 7) แล้วใช้ผ้านุ่มชุบน้ำอุ่นผสมผงซักฟอกแล้วเช็ด แล้วใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดให้สะอาดและให้แห้ง

4 หากเครื่องตู้เย็นมีกลิ่นเหม็น

- ถอดอุปกรณ์กำจัดกลิ่น
- ล้างส่วนประกอบของอุปกรณ์กำจัดกลิ่นด้วยน้ำสะอาด
- ตากแดดให้แห้ง
- ประกอบเข้าที่เดิม

5 เช็ดบริเวณช่องดูดความเย็นโดยใช้ผ้านุ่มแห้งสะอาด

☛ อย่าทำให้ช่องดูดความเย็นอุดตันด้วยเศษอาหารหรืออาหารแช่แข็ง

6 ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำอุ่นผสมผงซักฟอกแล้วเช็ดด้านในแล้วใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดให้สะอาดและให้แห้ง

7 ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำอุ่นผสมผงซักฟอกแล้วเช็ดยางกันกระแทก แล้วใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดให้สะอาดและให้แห้ง


☛ อย่าทำให้ยางกันกระแทกเกิดความเสียหายและมีเศษอาหารติดที่ยางกันกระแทกเพราะอาจทำให้ประตูปิดไม่แน่นสนิท จึงเป็นสาเหตุทำให้ :

- ควบคุมอุณหภูมิไม่ถูกต้อง
- เปลืองไฟฟ้า

การเปลี่ยนหลอดไฟ

THA

ข้อควรระวัง : ถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนหลอดไฟ เพื่อเปลี่ยนหลอดไฟปฏิบัติดังต่อไปนี้





1 ถอดห้องแช่เย็นจัดโดย :
- ดึงกล่องแช่เย็นจัดออกมาจนสุด
- ยกส่วนหน้าดึงออกมาข้างหน้าอีก

2 เปิดฝาครอบด้วยเครื่องมือปลายแบนแล้วงัดออกมา

3 ถอดหลอดไฟดวงเก่า

4 ใส่หลอดไฟดวงใหม่ (ไม่เกิน 15W, E 14 ดวงเล็ก)

5 ประกอบฝาครอบหลอดไฟให้ถูกต้องตำแหน่งและกดฝาครอบเข้าไป

6 ประกอบกล่องช่องแช่เย็นจัดให้เลื่อนเข้าที่เดิม

การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

THA

ถ้าสงสัยว่าตู้เย็นทำงานผิดปกติให้ท่านตรวจสอบจุดต่าง ๆ ตามข้อแนะนำต่อไปนี้ ก่อนที่จะเรียกช่างมาให้บริการ ทั้งนี้เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของท่าน


ปัญหา	ตรวจสอบ/แก้ปัญหา
ตู้เย็นไม่ทำงานและหลอดไฟส่องภายในช่องแช่เย็น/แช่แข็งไม่สว่าง	◆ ตรวจสอบว่าปลั๊กไฟหลวมหรือหลุดหรือไม่ ◆ ตรวจสอบว่ากระแสไฟฟ้าภายในบ้านขัดข้องหรือไม่
อาหารในห้องแช่แข็งไม่แข็งตัว	◆ ตรวจสอบว่าตั้งอุณหภูมิถูกต้องหรือไม่ ;ถ้าไอศกรีมแข็งไม่เพียงพอปรับปุ่มควบคุมอุณห ภูมิไปที่ "แช่แข็งรวดเร็ว" และหากไอศกรีมแข็งเกินไปปรับปุ่มควบคุมอุณหภูมิให้ไปอยู่ที่ตำแหน่ง "แช่เย็นรวดเร็ว" ◆ สถานที่ตั้งตู้เย็นอยู่ใกล้กับเครื่องกำเนิดความร้อนหรือแสงแดดหรือไม่ ; ย้ายตู้เย็นไปที่สถานที่เหมาะสม
เมื่ออาหารที่แช่ภายในห้องแช่เย็นแข็งตัว	◆ ตรวจสอบว่าปุ่มควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่ตำแหน่ง COLDER หรือไม่ ปรับปุ่มควบคุมอุณหภูมิให้ไปอยู่ที่ตำแหน่ง COLD ◆ อุณหภูมิล้อมรอบตู้เย็นต่ำเกินไปหรือไม่ ถ้าอุณหภูมิต่ำเกินไปปุ่มควบคุมอุณหภูมิอาจทำงานผิดปกติก็ได้ ปรับอุณหภูมิห้องให้สูงขึ้นหรือย้ายตู้เย็นไ ปที่สถานที่เหมาะสม
เกิดเสียงดังผิดปกติจากตู้เย็น	◆ พื้นที่ตั้งตู้เย็นอาจลาดเอียงหรือไม่เรียบสม่ำเสมอปรับระดับตู้เย็นให้เรียบเสมอ (รายละเอียดอ้างอิงจากหน้า 6) ◆ อาจมีสิ่งใดพิงหรือขวางอยู่ด้านหลังหรือด้านล่างของตู้เย็น ◆ ควรตรวจสอบว่าเป็นเสียงที่เกิดจากคอมเพรสเซอร์ของตู้เย็นหรือไม่ เสียงดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องปกติ
เกิดกลิ่นเหม็นภายในตู้เย็น	◆ ควรตรวจสอบว่ามีอาหารเสียหรือเปล่า ◆ เก็บอาหารที่มีกลิ่นไว้โดยไม่ห่อให้มิดชิดหรือใส่ในภาชนะที่ปิดฝาไม่สนิท ◆ มีน้ำค้างอยู่ที่กล่องใส่ผักและผลไม้หรือไม่;ทำความสะอาดกล่องใส่ผักและผลไม้แล้วทำให้แห้ง ◆ ช่องดูดความเย็นที่อยู่ด้านหน้าอุดตันหรือไม่ ;ทำความสะอาดแล้วทำให้แห้ง ◆ ทำความสะอาดอุปกรณ์กำจัดกลิ่น (อ้างอิงหน้า 12)
เมื่อมีน้ำค้างในห้องแช่เย็นและห้องเก็บผัก	◆ เปิดประตูตู้เย็นไว้นานหรือไม่ ◆ ตรวจสอบว่ามีอุปสรรคทำให้ประตูตู้เย็นปิดไม่สนิทหรือไม่ ;ทำความสะอาดยางกันกระแทก ◆ แช่อาหารที่เป็นน้ำหรือของเหลวโดยไม่ห่อหรือใส่ในภาชนะที่มีฝาปิด ตู้เย็นมีความชื้นสูงและเปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้นานหรือไม่ เก็บรักษาอาหารโดยห่อด้วยพลาสติกสำหรับห่ออาหารหรือใส่ในภาชนะที่มีฝาปิดหรือไม่
เกิดน้ำค้างแข็งตัวติดฝาผนังในตู้เย็น	◆ เปิดประตูตู้เย็นไว้นานหรือไม่ ◆ ตรวจสอบว่ามีอุปสรรคทำให้ประตูตู้เย็นปิดไม่สนิทหรือไม่ ;ทำความสะอาดยางกันกระแทก ◆ ช่องดูดความเย็นที่อยู่ด้านหน้าอุดตันหรือไม่ ; ทำความสะอาดแล้วให้แห้ง ◆ แช่อาหารมากเกินไปจนทำให้ประสิทธิภาพการหมุนเวียนของอากาศลดลงหรือไม่ ; ให้เหลือช่องว่างบ้างเพื่อความเย็นหมุนเวียนสะดวก
เกิดความร้อนขึ้นที่ด้านหน้าและด้านข้างของตู้เย็นและมีหยดน้ำเกาะอยู่บนตัวตู้เย็น	◆ อุณหภูมิรอบตู้เย็นสูงเกินไปหรือตู้เย็นอยู่ใกล้เครื่องกำเนิดความร้อน ; ย้ายตู้เย็นไปที่สถานที่เหมาะสม ◆ สาเหตุมาจากความชื้นในอากาศของบริเวณตู้เย็นสูงและตัวตู้เย็นเย็นจึงทำให้เกิดหยดน้ำเกาะบริเวณช่องแช่ด้านประตู, ย้ายตู้เย็นไปที่สถานที่เหมาะสม

หากท่านแก้ปัญหาด้วยตนเองไม่ได้

- *จดปัญหาที่เกิดขึ้น*
- *จดหมายเลขรุ่นและหมายเลขเครื่องซึ่งติดอยู่ตรงกลางของตู้เย็น*

แล้วติดต่อศูนย์บริการซัมซุงที่อยู่ใกล้บ้านท่าน

รายละเอียดและส่วนประกอบต่าง ๆ





ติดต่อซัมซุงเว็บไซต์ หากมีคำแนะนำหรือข้อ งัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง ติดต่อ
สอบถามได้ที่ SAMSUNG customer care center

Thai Samsung Electronics Co.,Ltd
1800-29-3232 02-689-3232
www.samsung.com/th